

BRUKSANVISNING

Tvättmaskin ProLine HX/NX

1. Fyll maskinen och stäng luckan

2. Automatisk dosering



Tvättmaskinen doserar tvättmedel automatiskt. Välj program med eller utan sköljmedel.

3. Välj program och tillval

Utan förtvätt

Välj program med hjälp av pilarna  
eller

Välj snabbstartsprogram



Snabbstart °C

Med förtvätt

Välj program med hjälp av pilarna  

Tryck på 

Tryck på 

 Avbryt. Maskinen går tillbaka till startläget.

4. Start

5. Avbryt/Snabbmata

 Snabbmata. Tryck på knappen upprepade gånger.

Knapp	Program utan sköljmedel	Program med sköljmedel
	1 30° Snabbtvätt	13 30° Snabbtvätt med sköljmedel
	2 40° Snabbtvätt	14 40° Snabbtvätt med sköljmedel
	3 60° Snabbtvätt	15 60° Snabbtvätt med sköljmedel
	4 30° Normaltvätt	16 30° Normaltvätt med sköljmedel
	5 40° Normaltvätt	17 40° Normaltvätt med sköljmedel
	6 60° Normaltvätt	18 60° Normaltvätt med sköljmedel
 	7 90° Normaltvätt	19 90° Normaltvätt med sköljmedel
	8 25° Handtvätt Ylle	20 40° Skjortor med sköljmedel
	9 40° Sportkläder	
	10 40° Skjortor	
	11 30° Ylleplagg	
	12 Centrifugering	



Snabbtvätt 40°

Maskinen startar direkt, startknappen behöver ej användas.



Snabbtvätt 60°

Maskinen startar direkt, startknappen behöver ej användas.

Tillval

Tryck på  -knappen för att komma till tillvalsfunktioner.



Förtvätt

Ej valbart till snabbtvättprogrammen.

Övrigt



Info

Granska tvättprogrammet.