

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pralka ProLine HX

1. Napełnij pralkę i zamknij drzwi



2. Detergent

Zatwierdź program przez naciśnięcie przycisku **OK**, a na wyświetlaczu zostaną wyświetlone aktywne szczeliny do detergentów.

3. Korzystaj ze strzałek, aby wybrać program ▲ ▼

Naciśnij przycisk **OK** celem wybrania dodatkowych funkcji, takich jak pranie wstępne.

Program prania wstępnego można wybrać za pomocą przycisku **F**.

Szybki start   (pralka uruchomi się natychmiast, naciśnięcie przycisku startowego nie jest potrzebne).

Programy prania	orientacyjny czas (min)	orientacyjny czas (min)	
1. Pranie szybkie 30°	20	7. Pranie normalne 90°	62
2. Pranie szybkie 40°	29	8. Pranie ręczne wełny 25°	17
3. Pranie szybkie 60°	34	9. Pranie odzieży sportowej 40°	34
4. Pranie normalne 30°	35	10. Pranie spódnic 40°	24
5. Pranie normalne 40°	42	11. Pranie odzieży z wełny	23
6. Pranie normalne 60°	49	12. Wirowanie	10



4. Start

5. Stop/Szybkie ładowanie





Naciśnij wielokrotnie przycisk Push 

Symbole

-  START/SZYBKIE ŁADOWANIE
-  ZATWIERD PROGRAM (program nie uruchomi się, można dokonać kilku wyborów)
-  STOP (pralka powraca do pozycji startowej)
-  W GÓRĘ (stosowany w menu)
-  W DÓŁ (stosowany w menu)
-  DODATKOWE FUNKCJE (np. pranie wstępne nie może być wybierane dla programu prania szybkiego)
-  INFORMACJE (zobacz program prania)

  SZYBKIE START

Szczelina do detergentów

-  Pranie wstępne
-  Pranie główne
-  Pranie główne z dodatkowymi detergentami (odplamiacz itp.)
-  Płyn zmiękczający do płukania tkanin

