

BRUKSANVISNING

Strykbräda SB 13

1. För upp den rödmarkerade sprinten och fäll ner strykbrädan.
2. Reglera höjden med de två vreden.
3. Fäll upp strykbrädan och se till att den rödmarkerade sprinten åker ner och låser efter användandet.

