

BRUKSANVISNING

Avfuktare TT 4

Torkningen sker med lägre temperatur varpå tvätten blir mjuk och smidig.

Följ nedanstående torkråd för bästa resultat:

1. Slå på huvudströmbrytaren på väggen.
2. Plaggen skall vara väl centrifugerade, detta förkortar torktiden.
3. Börja hänga tvätten närmast utblåset, sedan jämnt på sidorna. Tunga kläder hängs över två torklinor så att luften kan cirkulerar mellan plaggen. Tänk på att tvätten i rummets hörn torkar långsammast. Det är inte tillåtet att placera tvätt direkt framför utblåset på avfuktaren.
4. Starta avfuktaren genom att vrida timern till önskad torktid.
5. Om signallampan på avfuktaren lyser och avfuktaren trots det inte startar, tryck in återställningsknappen.
6. Stäng dörrar och fönster för bästa torkresultat.
7. Avfuktaren stannar själv när tiden gått ut.
8. Rengör filtren på bägge sidorna av avfuktaren efter användning.

Torktid

6-8 kg, ca 1,5-2 tim

OBS! Vikten avser torr tvätt och tiden gäller högcentrifugerat gods